



Kurzbedienungsanleitung Druckertreiber. bizhub C452.



# Inhaltsverzeichnis

- 1. MyTab (individuelle Druckeinstellungen)
- 2. Anpassung der Druckausgabe an das Papierformat
- 3. Duplex- / Broschürendruck
- 4. Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt (N auf 1)
- 5. Sortieren und Versatz
- 6. Heften und Lochen
- 7. Falzen
- 8. Deckblattmodus
- 9. Auswahl der Ausgabemethode (Sicheres Drucken, Mailbox speichern, Kopierschutz)
- 10. Wasserzeichen
- 11. Qualitäteinstellungen
- 12. Speichern der Treibereinstellungen

#### Bitte beachten Sie:

Diese Kurzbedienungsanleitung / Screenshots basieren auf einem Windows XP Betriebssystem!

**PCL** und **PostScript** haben die gleiche Treiberoberfläche. Es sind nur geringe Unterschiede vorhanden.



## 1. My Tab

In der Registerkarte **[My Tab]** kann sich jeder Anwender seine individuellen Druckeinstellungen aus allen Registerkarten zusammenstellen, abspeichern und jederzeit wieder verändern. Durch diese neue Funktion kann der Anwender komfortabel und schnell auf die von ihm am häufigsten genutzten Druckeinstellungen zugreifen.

- Auf Registerkarte [My Tab] klicken
- **(My Tab bearbeiten)** auswählen

실 Druckeinstellungen für KONICA MINOLTA	C452 PCL	? 🔀
🧟 My Tab Basis Layout Finishing Deckblattn	nodus Stempel/Gestaltung Qualität A	Inderes
A4 [210x297 mm] ▼	Favoriteneinstellung 🧏 Std.einst.	Hinzufüg Bearb
A4 (210x297 mm)	Originalausrichtung A OHochformat Ougerformat Originalformat A4	Kopien 1 (19999)
×1	<ul> <li>Papierformat</li> <li>Wie Originalformat</li> <li>Ausgabe-Modus</li> </ul>	Druckart  1-seitig Heften Linke Ecke
		Farbe auswählen
	Benutzereinstellung	Auto Farbe
Druckeranzeige Druckerinfos	🧟 My Tab bearb	Standard
	ОК	Abbrechen Übernehmen Hilfe



Die gewünschten Einstellungen (z.B. Versatz, Wasserzeichen, Druckart usw.) aus den verschiedenen Registern [Basis], [Layout], [Finishing], [Deckblattmodus], [Stempel/Gestaltung], [Qualität] und [Anderes] auswählen und markieren.

The mit den Befehlen **[nach Rechts], [nach Links], [Oben], [Unten]** wird festgelegt, an welcher Position die gewünschte Einstellung in dem Register **[My Tab]** erscheint.

Soll eine Einstellung wieder gelöscht werden, diese markieren und [Entfernen] wählen.

My Tab bearb.		? ×
Liste Einstellelemente		
Basis Layout Finishing De	ckblattmodus   Stempel/Gestaltung   Qi	ualität Anderes
<ul> <li>Originalausrichtung</li> <li>Originalformat</li> <li>Papierformat</li> <li>Zoom [25400%]</li> <li>Papiermagazin</li> <li>Papiertyp</li> <li>Ausgabe-Modus</li> <li>Authent. Volumenverfolgung</li> </ul>	]	
▼ n <u>a</u> ch LINKS	▼ <u>n</u> ach RECHTS	
LINKS	1 RECHTS	
Originalausrichtung Originalformat	Kopien Versatz	<u> O</u> ben
Papierformat	Druckart Farbe auswählen	▼ <u>U</u> nten
		Lin <u>k</u> s/Rechts     Entfernen
	UK Abbrechen Stand	Hilte

#### Alternativ: In den Registern [Basis], [Layout], [Finishing], [Deckblattmodus],

[Stempel/Gestaltung], [Qualität] und [Anderes] die gewünschte Einstellung markieren und per Befehl mit der rechten Maustaste direkt im Register [My Tab] auf die gewünschte Position (Oben, Unten, Rechts, Links) hinzufügen oder entfernen.

Basis	Layout Finishing	Deckblattmodus	Stempel/Gestaltung	Qualität	Anderes	
-------	------------------	----------------	--------------------	----------	---------	--



## 2. Anpassung der Druckausgabe an das Papierformat

Erstellte Dokumente können beim Drucken auch vergrößert oder verkleinert werden, um sie an das Ausgabepapierformat anzupassen.

- Auf Registerkarte [Basis] klicken
- Die gewünschten Einstellungen aus den Drop-down-Listen [Originalformat] und [Papierformat] auswählen

실 Druckeinstellungen für KONICA MINOLTA	C452 PCL	? 🔀
🧟 My Tab Basis Layout Finishing Deckblattr	nodus Stempel/Gestaltung Qualität Ar	nderes
A4 (210x297 mm)	Favoriteneinstellung 🧏 🕵 Std.einst.	Hinzufüg Bearb
A4 (210x297 mm)	Originalausrichtung Mochformat Querformat	Ausgabe-Modus
	Originalformat       A4       Papierformat       Wie Originalformat       Zoom [25400%]	Benutzereinstellung Authent./Volumenverfolgung Kopien [1] (19999]
	Auto     Manuel     Papiermagazin     Auto     V	내내 ⊽ Sottieren
	Papiertyp Normalpapier	Papiereinst, für jedes Magazin
Druckeranzeige Druckerinfos		Standard
	ОК А	bbrechen Übernehmen Hilfe

## 3. Duplexdruck / Broschürendruck

Ein Dokument kann zweiseitig gedruckt werden. Dies ist besonders praktisch, wenn mehrseitige Dokumente z.B. auch als Broschüre gebunden werden sollen.

i (210x297 mm)	Favoriteneinstellung 🥵 Std.einst.	Hinzufüg Bearb
l (210x297 mm)	Kombination	Druckart
	💷 2 in 1 🗸	📕 1-seitig 🗸 🗸
	Kombinationsdetails	1-seitig
		2-seitig
		Broschüre
	x1 180 Grad drehen	Binderand
	Leere Seiten überspringen	Binderandeinstellungen
	Kapitel	Bildverschiebung
1 4 🛛 🖓	Beispieleintrag 2, 4, 6-10	Bildverschiebung-Einstellungen
Druckeranzeige Druckerinfos		Chandard

- Auf Registerkarte [Layout] klicken
- Aus der Drop-down-Liste [2-seitig] oder [Broschüre] auswählen
- Die Bindeausrichtung kann aus der Drop-down-Liste [Binderand] ausgewählt werden



### 4. Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt (N auf 1)

Es können mehrere Seiten auf einem Blatt gedruckt werden. Dies ist besonders dann praktisch, wenn die Zahl der Ausgabeseiten reduziert werden soll.

Druckeinstellungen für KONICA MINOL	TA C452 PCL	? 🛛
🧟 My Tab Basis Layout Finishing Deckbl	attmodus Stempel/Gestaltung Qualität Ar	nderes
A4 (210x297 mm) ▼	Favoriteneinstellung Ohne Titel	Hinzufüg Bearb
A4 [210x297 mm]	Kombination	Druckart
	🛄 2 in 1 👻	🔲 1-seitig 🗸 🗸
	2 in 1	
	4 in 1	Bindeposition
	6 in 1	Auto 🗸
*1	9 in 1	Binderand
	16 in 1	Binderandeinstellungen
	i m	Bildverschiebung
	2×2	Bildverschiebung-Einstellungen
	3×3	
	₩ 4×4	
Druckeranzeige Druckerinfos		Standard
	OK A	bbrechen Übernehmen Hilfe



- Auf Registerkarte [Layout] klicken
- Aus der Drop-down-Liste [Kombination] die Anzahl der pro Blatt zu druckenden Seiten auswählen
- Zum Ändern des Seitenrands die Schaltfläche [Kombinationsdetails] auswählen und die Einstellungen im daraufhin angezeigten Dialogfeld ändern

Kombinationsdetails	<u>?</u> ×
A4 (210x297 mm) ▼ A4 (210x297 mm)	Kombination
	Layout-Reihenfolge           Seitwärts von links oben           Seitenrand           Rahmen
ОК	Abbrechen Standard Hilfe



## 5. Sortieren und Versatz

### a.) Sortieren



Dokumente können satzweise sortiert oder gruppiert in der angegebenen Anzahl gedruckt werden

- Auf Registerkarte [Basis] klicken
- S Kontrollkästchen [Sortieren] auswählen

### b.) Versatz - MERKE: nur bei Installation eines optionalen Finishers möglich!

Durch Auswahl der Funktion "Versatz" können Exemplare zueinander versetzt ausgegeben werden.

- ➔ Auf Registerkarte [Basis] klicken
- S Kontrollkästchen [Versatz] auswählen

🍪 Druckeinstellungen für KONICA MINOLTA	A C452 PCL	? 🔀
🧟 My Tab Basis Layout Finishing Deckblat	tmodus Stempel/Gestaltung Qualität Al	nderes
A4 (210x297 mm)	Favoriteneinstellung Ohne Titel	Hinzufüg Bearb
A4 [210x297 mm]	Originalausrichtung Originalausrichtung Originalausrichtung Originalausrichtung Originalausrichtung Originalausrichtung Originalausrichtung Originalausrichtung	Ausgabe-Modus Drucken
	Originalformat	Benutzereinstellung
	A4 🗸	Authent./Volumenverfolgung
	Papierformat	Kopien
		1 [19999]
	Auto     Manuel	Sortieren
	Papiermagazin	A Versatz
	Auto	
	Papiertyp Normalpapier	Papiereinst, für jedes Magazin
Druckeranzeige Druckerinfos		Standard
	OK A	bbrechen Übernehmen Hilfe



### 6. Heften und Lochen



### a.) Heften – MERKE: nur bei Installation eines optionalen Finishers möglich!

Mehrseitige Dokumente können geheftet werden.

- Auf Registerkarte [Finishing] klicken
- Aus der Drop-down-Liste [Heften] die Anzahl und Position der Heftklammern auswählen
- b.) Lochen MERKE: nur bei Installation eine optionalen Finishers mit Locheinheit möglich!

Das gedruckte Dokument kann gleichzeitig gelocht werden.

- Auf Registerkarte [Finishing] klicken
- Aus der Drop-down-Liste [Lochen] die Anzahl und Position der Löcher auswählen
- Je nach ausgewählter Bindeposition sind unterschiedliche Heftpositionen verfügbar





## 7. Falzen

MERKE: nur bei Installation der Heft-/Falzeinheit am Finisher möglich!

Hiermit kann die Mittelfalzung aktiviert werden.

- Auf Registerkarte [Finishing] klicken
   Aus der Drop-down-Liste [Falzen] "Mittelfalzung" auswählen

실 Druckeinstellungen für KONICA MINOLT	FA C452 PCL	? 🔀
🧟 My Tab Basis Layout Finishing Deckbla	attmodus Stempel/Gestaltung Qualität A	nderes
A4 (210x297 mm)	Favoriteneinstellung Ohne Titel	Hinzufüg Bearb
A4 (210x297 mm)	Heften	Ausgabefach
	Linke Ecke 👻	Standard 🗸
	Mittelheften und Falzen	
	4-Fach-Lochung (0)	Papieranordnung
	▼ Falzen	Priorität: Anordnung Papier 🛛 💌
	Mittelfalzung 🗸 🗸	
Druckeranzeige Druckerinfos		Standard
		bbrechen Übernehmen Hilfe



## 8. Deckblattmodus

🤰 My Tab Basis Layout Finishing Deckbla	attmodus Stempel/Gestaltung Qualität Ar	nderes
A4 (210x297 mm)	Eavoriteneinstellung Ohne Titel	✔ Hinzufüg Bearb
▼ A4 (210x297 mm)	✓ Deckblatt vorn	Einstellungen pro Seite
	Leer 🗸	Liste 1
	Magazin Deckblatt vorn	Liste bearbeiten
	Magazin 1 💌	
	Deckblatt hint	DHP-Trennblatt
	Leer 🗸	🐴 Leer 🗸 🗸
х1	Magazin Deckblatt hint <u>.</u>	Zwischenblattmagazin
	Magazin 1 💌	Magazin 1 👻
		Standard

#### a.) Drucken von Dokumenten mit vorderem/hinterem Deckblatt

- Auf Registerkarte [Deckblattmodus] klicken
- Kontrollkästchen [Deckblatt vorn] und [Deckblatt (Rückseite) hint.] auswählen
   [Drucken] auswählen, um auf dem vorderem bwz. hinteren Deckblatt zu drucken. [Leer] auswählen, um eine leere Seite hinzuzufügen
- Anschließend Papierkassette auswählen, die das Papier für das vordere und hintere Deckblatt enthält



## 9. Auswahl der Ausgabemethode (Sicheres Drucken, Mailbox speichern)

Es kann nicht nur direkt ausgedruckt werden, sondern auch "Sicheres Drucken" ausgewählt werden, bei dem ein Kennwort zum Drucken erforderlich ist oder "In Mailbox speichern", bei dem Dokumente in einem Dokumentenordner gespeichert werden. Nun folgende Schritte wählen:

- Auf Registerkarte [Basis] klicken
- Aus der Drop-down-Liste [Ausgabe-Modus] die Ausgabemethode auswählen

실 Druckeinstellungen für KONICA MINOL	FA C452 PCL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🧟 My Tab Basis Layout Finishing Deckbla	attmodus Stempel/Gestaltung Qualität Ar	nderes
A4 (210x297 mm)	Eavoriteneinstellung Ohne Titel	V Hinzufüg Bearb
A4 (210x297 mm)	Originalausrichtung	Ausgabe <u>-</u> Modus
	Originalformat	Drucken
	Δ4	Sicheres Drucken
	Papierformat Wie Originalformat	In Mailbox speichern
1×1	Zoom [25400%]	In Mailb. sp./druck.
		Testdruck
	Papier <u>m</u> agazin Magazin 1	ID&Drucken
	Papiertyp Normalpapier	Papiereinst, für jedes Magazin
Drucker <u>a</u> nzeige <u>D</u> ruckerinfos		Standard
	ОК А	bbrechen Ü <u>b</u> ernehmen Hilfe

Drucken: Der Druckvorgang wird sofort gestartet

**Sicheres Drucken:** Das zu druckende Dokument wird in der sicheren Dokumentenbox des Systems gespeichert. Diese Option wählt man zum Drucken streng vertraulicher Dokumente aus (max. 100 Dokumente)

Bei Auswahl von "Sicheres Drucken" eine ID und das zugehörige Kennwort in das angezeigte Fenster eingeben

- Sicheres Drucke	n
ID f. sich, Druc	ken
	May 16
I Kanana A	Mux. To
Kennwort	
	Max. 8
Betätigen folgende "Sicheres auszugeb	I Sie auf dem Bedienfeld des Druckers A Tasten, um die Dokumente, die mit Drucken" gedruckt werden, sen.
In Mailbox speic Dateiname	hem
	Max. 30
Mailboxnummer	Max. 30
Mailboxnummer	Max. 30 Max. 9
Mailboxnummer	Max. 30 r Max. 9
Mailboxnummer Mailboxnummer Wählen Sie [l Drucken] aus	Max. 30 r Max. 9 In Mailbox speichern) oder [Sicheres der Liste unter [Ausgabe-Modus] auf



- Zum Drucken des Dokuments am Bedienfeld am System [System-Ben.-Box] und anschließend im Boxmodus [Vertraul. Dokum. Empfang Box] berühren
- Nach Eingabe der Benutzer-ID und des Kennworts ist das Dokument verfügbar und kann gedruckt werden

**In Mailbox speichern:** Das zu druckende Dokument wird in einer Box auf diesem System gespeichert

In Mailbox speichern und drucken: Das Dokument wird in einer Box gespeichert und gleichzeitig gedruckt

Bei Auswahl von "In Mailbox speichern" oder "In Mailbox speichern und drucken", Dateinamen und Boxnummer im dafür angezeigten Dialogfeld eingeben

enutzereinstellung
Sicheres Drucken
Max. 16
Kennwort
Max. 8
Betätigen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers A folgende Tasten, um die Dokumente, die mit "Sicheres Drucken" gedruckt werden, auszugeben.
In Mailbox speichern Dateiname
Max. 30
Mailboxnummer Max. 9
Geben Sie [Dateiname] und [Mailboxnummer] für die 🔄 Option [In Mailbox speichern] ein.
OK Abbrechen Standard Hilfe

**Testdruck:** Nachdem ein Teil des Dokuments gedruckt wurde, wird der Druckvorgang vorübergehend unterbrochen. Der verbleibende Auftrag wird auf dem System als Druckauftrag gespeichert. Beim Drucken mehrerer Seiten/Sätze kann der Rest des Druckjobs gedruckt werden, nachdem das Druckergebnis geprüft wurde. Zum Fortsetzen des Druckvorgangs die Liste "Gehaltene Jobs" im Bildschirm [Joblist] am Bedienfeld des Systems berühren. Die Option sollte gewählt werden, um zu vermeiden, dass große Druckaufträge falsch gedruckt werden



## 10. Wasserzeichen und Kopiersicherheit

Bestimmten Text im Hintergrund als Wasserzeichen drucken

a Druckeinstellungen für KONICA MINOLTA C452 PCL 🔹 👔			
🧟 My Tab Basis Layout Finishing Deckblat	🧟 My Tab Basis Layout Finishing Deckblattmodus Stempel/Gestaltung Qualität Anderes		
A4 (210x297 mm)	Favoriteneinstellung Ohne Titel	✔ Hinzufüg Bearb	
▼ A4 (210x297 mm)	✓ Wasserzeichen		
	CRINGEND     A     CONSCHREIBEN      CONSCHREIBEN      CONSCHREIBEN      CONSCHREIBEN      CONSCHREIBEN     CONSCHREIBEN	Kopierschutz       Bearbeiten       Datum/Zeit       Seitenzahl	
	Overlay	Bearbeiten	
	Ohne 💌		
	Bearbeiten	Bearbeiten	
Druckeranzeige Druckerinfos Sind diese Funktionen auf dem Drucker aktiviert.			
	OK A	bbrechen Übernehmen Hilfe	

- Auf Registerkarte [Stempel/Gestaltung] klicken
- Aus der Drop-down-Liste das zu druckende Wasserzeichen auswählen

### a.) Bearbeitung eines Wasserzeichens

Schriftarten und Position des Wasserzeichens können geändert werden und ein neues Wasserzeichen kann registriert werden

- C Auf Schaltfläche [Bearbeiten] klicken
- Cum Erstellen eines Wasserzeichens auf die Schaltfläche [Hinzufügen] klicken
  - Zum Ändern des Wasserzeichens das betreffende Wasserzeichen auswählen und unter Schriftartname, Stil, Textfarbe, Format] etc. Änderungen vornehmen.

Wasserzeichen bearbeiten		? ×
VERTRAULICH	Akueles Waserzeichen	Wasserzeichername WERTRAULICH Wasserzeichertext VERTRAULICH Hinzufügen
-100% +100% Position[-100+100] × 0 = x × 0 = x x Vinkel 0 = Grad [-180+180]	Schriftathame Aual T Stä Normal T Textfabe Rot T Freigabe	Format       72 <punkt (7600)<="" td="">       Rahmen        Ohne        IV     Transparent       Nur erste Seite        Wiederholung    </punkt>
	OK Abbrechen	Standard Hilfe



### Kopiersicherheit

Das erneute Ausdrucken von Kopien einschränken oder verhindern.

MERKE: Für die Funktionen "Kopiersperre" und "Kopieren mit Kennwort" wird Security Kit SC-507 benötigt.

Druckeinstellungen für KONICA MINOLTA C452 PCL		
A4 (210x297 mm)	Favoriteneinstellung Ohne Titel	Hinzufüg Bearb
A4 (210x297 mm)	Wasserzeichen	Kopiersicherheit
	RUNDSCHREIBEN	Kopierschutz
		Kopierschutz
	Bearbeiten	Fortlauf. Stempel
*1	Overlay	Kopiersperre
	Ohne 💌	
		Geräteeinstellung 1>
	Bearbeiten	Bearbeiten
Druckeranzeige Druckerinfos	Sind diese Funktionen auf dem Druc werden die entsprechenden	ker aktiviert
	OK A	obrechen Übernehmen Hilfe

- Auf Registerkarte [Stempel/Gestaltung] klicken
- Aus Drop-Down-Liste [Kopiersicherheit] den gewünschten Schutz auswählen

#### a.) Bearbeitung eines Schutzes

Zeichen, Datum/Zeit, Textgröße, Darstellungsüberlagerung uvm. können geändert werden.

- C Auf Schaltfläche [Bearbeiten] klicken
- zum Ändern des Schutzes den betreffenden Schutz auswählen und unter [Druckobjekt und Detaileinstellungen] Änderungen wie Zeichen, Winkel, Textgröße, Darstellungsüberlagerung, Muster etc., vornehmen.

**Kopierschutz**: Kopie wird mit einem nahezu unsichtbaren Grauschleier versehen, was ein erneutes Kopieren erschwert.

**Fortlauf. Stempel:** Kopie wird mit einem Fortlaufenden Stempel versehen, der bei einer erneuten Kopie sichtbar wird.

**Kopiersperre** (nur mit Security Kit SD-507): Verhindert auf dem System das erneute Kopieren des ausgedruckten Dokuments und auf jedem weiteren System, das ebenfalls ein SD-507 installiert hat. **Kopieren mit Kennwort** (nur mit Security Kit SD-507): ein erneutes Kopieren des Dokuments auf dem System oder auf anderen Systemen mit installiertem SD-507 ist erst nach Eingabe eines Passwortes möglich.



### 11. Qualitätseinstellungen

Auf der Registerkarte [Qualität] können u.a. die Schriftarteneinstellungen geändert werden.

Druckeinstellungen für KONICA MINOLT	A C452 PCL	?
🧟 My Tab Basis Layout Finishing Deckblat	tmodus Stempel/Gestaltung Qualität ,	Anderes
	Favoriteneinstellung 🥂 🥵 Std.einst.	Hinzufüg Bearb
	Farbe auswählen	
	Auto Farbe	
	2 farbig	Muster
	i Schwarz+Hot	
	Mit Schwarz drucken	Bildkomprimierung
	Text/Abbildung	
	Qualität anpassen	Glanz Modus
	Farbeinstellungen	Toner sparen
	Foto	Konturbetonung
	DTP	
	CAD	
		Schriftarteinstellungen
Druckeranzeige Druckerinfos		Standard
	ОК	Abbrechen Übernehmen Hilfe

Die in Windows verwendeten TrueType-Schriftarten können durch die Druckerschriftarten dieses Systems ersetzt werden.

- Auf Registerkarte [Qualität] klicken und [Schriftarteneinstellungen] auswählen
- Einstellungen für folgende Optionen können angegeben werden:

**Schriftartformat downloaden:** Den TrueType-Schriftarttyp auswählen, der herunter geladen werden soll, wenn keine Druckerschriftarten verwendet werden.

#### Druckerschriftarten verwenden:

Diese Option auswählen, um die Drucker-schriftarten nicht zu ersetzen. Bei Aktivierung dieser Option werden die TrueType-Schriftarten nicht auf den Drucker herunter geladen.

Schriftartformat downloaden           Outline           ✓           Øruckerschriftarten verwenden	
TrueType-Schriftarten-Ersetzungstabel	Zu verw. Druckerschriftart
Arial Arial Black Arial Narrow Book Antiqua Bookman Old Style Schriftart-Ersetzungseinstellungen	Arial Nicht verwenden Nicht verwenden Nicht verwenden Nicht verwenden
TrueType-Schriftart	Zu verw. Druckerschriftart



### 12. Speichern der Treibereinstellungen

Hier können Einstellungswerte gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden.

- Treibereinstellungen über die Registerkarte [Basis] und/oder die Registerkarte [Layout] ändern
- C Auf die Schaltfläche [Hinzufügen] klicken
- Dateiname im Textfeld [Name] eingeben
- Bei Bedarf eine Nachricht im Textfeld [Kommentar] eingeben
- Es besteht die Möglichkeit auszuwählen, ob die zu sichernden Treibereinstellungen anderen Benutzern zur Verfügung stehen sollen
- Auf Schaltfläche [OK] klicken die Einstellungen werden nun in einer Bibliothek registriert

😓 Druckeinstellungen für KONICA MINOLTA C452 PCL 🔹 👔 👔		
👷 My Tab Basis Layout Finishing Deckblattmodus Stempel/Gestaltung Qualität Anderes		
A4 (210x297 mm)	Favoriteneinstellung Ohne Titel	✔ Hinzufüg Bearb
A4 (210x297 mm)	Originalausrichtung         Image: Construction of the second s	Ausgabe-Modus          Drucken         Benutzereinstellung         Authent./Volumenverfolgung         Kopien         1       [19999]
	Auto     Manuell     X	JJJ ♥ Sortieren
	Papiermagazin Magazin 1	U Versatz
	Papiertyp     Normalpapier	Papiereinst, für jedes Magazin
Druckeranzeige Druckerinfos Standard		
OK Abbrechen Übernehmen Hilfe		

Favoriteneinstellung speichern	<u>? ×</u>
Name	
I	
🔽 Symbol  🗔 💌	
Freigabe	
Kommentar	
	4
	~
OK Abbrechen	Hilfe



Ihre Anmerkungen:



Ihre Anmerkungen:



Ihre Anmerkungen:

